

# Cuisinart<sup>MD</sup>

T

SÉRIE



**Moulin à meules à écran tactile**

**Série DBM-T10C**

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

---

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, particulièrement en présence d'enfants, il faut toujours suivre certaines règles de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure. Voici quelques-unes de ces règles :

1. **Lisez toutes les instructions.**
2. **Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas, avant de poser ou déposer des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon même.**
3. Pour éviter les risques de choc électrique, ne mettez jamais le cordon, la fiche ou le moulin dans l'eau ou un autre liquide.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent de l'utiliser en toute sécurité, sans surveillance ou instruction. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
6. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés ou après qu'il a mal fonctionné, a été échappé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Appelez le Service après-vente du fabricant pour obtenir des renseignements sur la vérification, la réparation ou le réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Cuisinart peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.

- 
10. Avant l'utilisation, vérifiez s'il y a des corps étrangers dans la trémie.
  11. Utilisez cet appareil uniquement pour moulinier des grains de café torréfiés. Le broyage d'autres produits, tels que noix, épices ou grains de café non torréfiés, peut émousser la lame et causer un broyage de mauvaise qualité ou des blessures.
  12. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
  13. Ne placez pas l'appareil sur un élément de cuisinière au gaz ou électrique chaud ou à proximité, ni dans un four chaud.
  14. N'utilisez pas l'appareil dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. Lorsque vous rangez un appareil électrique dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours. À défaut, un contact pourrait accidentellement mettre l'appareil en marche, ce qui représente un risque d'incendie, surtout si l'appareil touche une paroi intérieure de l'armoire ou que la porte de l'armoire touche l'appareil lorsque vous la fermez.

# **CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

## **AVIS**

L'appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques d'électrocution, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si elle n'entre pas, inversez-la; si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne contournez pas cette mesure de sécurité de quelque manière que ce soit.



1. **Couvercle de trémie**
2. **Trémie**  
a. avec mécanisme de meules (non montré)
3. **Sélecteur de mouture**
4. **Panneau de commande avec afficheur ACL**  
a. Nombre de tasses  
b. Minuterie

- c. Icône Sélecteur de tasses
- d. Icône Mouture manuelle
- e. Icône Démarrage
- f. Icône Marche
5. **Contenant à mouture avec couvercle**
6. **Rangement du cordon (non montré)**
7. **Mesure-brosse**

---

## INTRODUCTION

Voici une nouvelle génération de moulin à café qui établit une nouvelle norme pour la mouture du café à la maison! Les meules broient les grains en particules égales et précises, assurant ainsi le plein arôme du café. Vous commencez donc toujours avec le meilleur ingrédient, que ce soit pour une cafetière à piston, une cafetière filtre automatique ou une machine à espresso. De plus, l'opération est entièrement automatisée : vous n'avez qu'à sélectionner le degré de mouture et le nombre de tasses, puis effleurer l'icône de démarrage : la minuterie à compteur régressif sur l'afficheur indique dans combien de temps vous aurez la mouture parfaite!

## MODE D'EMPLOI

1. Retirez le couvercle de la trémie.
2. Versez des grains dans la trémie et reposez le couvercle. La trémie a une capacité de 8 onces (225 g); assurez-vous d'avoir une quantité suffisante de grains pour le nombre de tasses de café désiré.
3. Sélectionnez le degré de mouture en tournant la trémie au réglage désiré. Plus le chiffre est élevé, plus la mouture est grossière. Les réglages 1 à 6 conviennent pour la machine à espresso, 7 à 12 pour la cafetière filtre automatique et 13 à 18 pour la cafetière à piston.
4. Branchez le cordon dans la prise murale. Effleurez l'icône Marche pour révéler l'écran tactile.
5. Sélectionnez le nombre de tasses en effleurant l'icône Sélecteur de tasses à répétition jusqu'à ce que le nombre désiré (entre 1 et 14) paraisse sur l'afficheur ACL. Pour faire défiler les chiffres rapidement, touchez l'icône sans interruption.
6. Effleurez l'icône Marche pour lancer l'opération de mouture. Veuillez noter que le moulin est muni d'un dispositif de sécurité qui l'empêche de fonctionner si la trémie ou le contenant à mouture sont mal posés.
7. L'appareil s'arrête automatiquement quand l'opération de mouture est terminée.

**REMARQUE :** Pour annuler l'opération avant la fin, effleurez l'icône Démarrage ou Marche : le moulin s'arrête et l'afficheur revient à l'écran de sélection.

- 
8. Tirez le contenant à mouture vers vous pour le retirer du moulin.

**REMARQUE :** Si le contenant à mouture est trop plein, la goulotte s'obstruera et le moulin ne fonctionnera pas. Dans un tel cas, dégagez la goulotte à l'aide de la brosse fournie. Si le moulin s'arrête à n'importe quel moment, c'est probablement que le moteur a chauffé. Dans un tel cas, laissez-le refroidir (jusqu'à 30 minutes), puis remettez-le en marche.

## MOUTURE MANUELLE

Une fois que vous avez choisi le degré de mouture, vous pouvez, si vous le désirez, commander manuellement la quantité de grains à moudre. Vous n'avez qu'à suivre les étapes 1 à 4 du mode d'emploi, puis qu'à toucher l'icône Mouture manuelle jusqu'à ce que la quantité de café désirée ait été moulue. L'afficheur ACL indiquera le nombre de tasses.

**REMARQUE :** Pour éviter les débordements, le moulin à café s'arrête automatiquement quand la capacité maximale est atteinte.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Vérifiez que le moulin est débranché.
2. Videz la trémie (enlevez le couvercle et videz). Touchez l'icône Mouture manuelle sans interruption pour évacuer le reste des grains dans la goulotte.
3. Le couvercle de la trémie ainsi que le contenant à mouture et son couvercle sont lavables à la main à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Essuyez-les parfaitement avant de les reposer.
4. Pour retirer la trémie afin de faciliter le nettoyage, videz les grains, tournez la trémie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la dévisser et soulevez-la.
5. Nettoyez la trémie à l'aide de la brosse ou lavez-la à la main. Reposez-la sur l'appareil et tournez-la jusqu'à ce qu'elle soit entièrement insérée.

**REMARQUE :** La trémie ne se fixera pas sur l'appareil si elle n'est pas entièrement insérée.

6. Essuyez le boîtier avec un linge humide.

**MISE EN GARDE : N'immergez jamais le moulin dans l'eau.**

---

## Entretien

Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service après-vente autorisé.

# GARANTIE

## Garantie limitée de 18 mois

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 18 mois à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca) et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

---

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

**Numéro sans frais :**

1-800-472-7606

**Adresse :**

Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, ON L4H 0L2

**Adresse électronique :**

consumer\_Canada@conair.com

**Modèle: Série DBM-T10C**

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
  - Adresse de retour et numéro de téléphone
  - Description du défaut du produit
  - Code de date du produit\*/copie de la preuve d'achat original
  - Toute autre information pertinente au retour du produit
- \* Le code de date paraît sous la forme SSAA (semaine et année). Par exemple, 2420 désigne la 24<sup>e</sup> semaine de l'année 2020.

**Remarque :** Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au **[www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)**



# Cuisinart<sup>MD</sup>



Cafetières



Mélangeurs



Presse-agrumes



Ustensiles  
de cuisson



Outils et  
accessoires

Cuisinart offre une vaste gamme de produits de première qualité afin de vous faciliter la tâche dans la cuisine. Essayez nos appareils de comptoir et batteries de cuisine, et Savourez la bonne vie.

**[www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)**

©2020 Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway,  
Woodbridge, ON L4H 0L2

Imprimé en Chine

19CC035102

IB-16414-CAN