

La marque la plus fiable dans la cuisine™

Cuisinart^{MD}

BALANCE DE CUISINE PRECISION CHEF^{MC}



Le pesage est la façon la plus rapide et la plus précise de mesurer les ingrédients secs et solides tels que le sucre, la farine et le shortening afin d'obtenir des résultats uniformes. Votre nouvelle balance de cuisine Cuisinart^{MD} facilite le pesage. Conçue afin de répondre à tous vos besoins de pesage à la maison, votre balance vous permet de peser de façon précise et uniforme les ingrédients de vos recettes, ainsi que les portions indiquées dans votre guide diététique. Vous pouvez même peser des lettres et paquets afin de vous assurer d'y apposer des frais d'affranchissement suffisants.

La balance de cuisine Cuisinart^{MD} est compacte, légère et facile à ranger. Le fonctionnement et le nettoyage sont rapides et faciles. La balance pèse par incréments de 1/8 once (3,5 g) jusqu'à un maximum de 11 livres (5kg) et se convertit des onces aux grammes au simple toucher d'un bouton.

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

Enlevez toutes les étiquettes et les pellicules protectrices de la balance avant de l'utiliser.

INSTALLATION DE LA PILE

Votre balance inclut 2 piles AAA. Insérez les piles dans le compartiment à piles situé sous la balance.

REMARQUE : Lorsque « LO » apparaît à l'écran, les piles doivent être remplacées.

PESAGE DES INGRÉDIENTS

1. Placez la balance sur une surface dure et de niveau.
- 2a. Choisissez de peser directement sur la plate-forme ou dans le bol en acier inoxydable.
- 2b. Si vous utilisez le bol en acier inoxydable, placez le bol sur la balance avant de la mettre en marche.
3. Appuyez sur le bouton  afin d'allumer la balance. « 8888 » apparaît alors à l'écran suivi de « 0 », indiquant que la balance est prête à être utilisée.
4. Placez l'objet ou l'ingrédient sur la plateforme et lisez le poids indiqué sur le grand écran ACL.

REMARQUES : Le poids est indiqué en incréments de 1g. La balance peut indiquer des poids jusqu'à 5 kg, après quoi la lettre « E » apparaît sur le côté gauche de l'écran, suivie de 3 tirets (E--). Ne touchez à aucune partie de la balance pendant le pesage, car la balance est très sensible.

CHANGEMENT DES MODES

Afin de passer du mode métrique (kg/g) au mode impérial (lbs/oz) à n'importe quel moment, appuyez une fois sur le bouton MODE/TARE.

FONCTION TARE (POIDS À VIDE)

PESAGE AVEC UN BOL

Si vous désirez peser des ingrédients dans un bol ou autre contenant, l'option TARE (poids à vide) annule le poids du contenant, de sorte que vous puissiez peser seulement les ingrédients. Si vous retirez le bol de la balance, un poids négatif (poids du bol) apparaît à l'écran.

1. Placez le bol sur la plateforme.
2. Appuyez sur le bouton  sur le panneau avant. Les chiffres « 8888 » apparaissent à l'écran. Attendez jusqu'à ce que le chiffre « 0 » apparaisse à l'écran.
3. Pour l'option TARE, appuyez sur le bouton MODE/TARE pendant 2 secondes. Le chiffre « 0 » apparaîtra. Déposez les ingrédients dans le bol. Le poids des ingrédients ajoutés apparaît alors à l'écran.

Guide d'usage et d'entretien
KS-O6BC

GUIDE D'USAGE ET D'ENTRETIEN POUR BALANCE DE CUISINE

AJOUTER ET PESER

Si vous désirez atteindre un certain poids (p. ex., 300g de farine), vous pouvez faire appel à la procédure « ajouter et peser ».

1. Placez la balance sur une surface stable et de niveau.
2. Appuyez sur le bouton  Attendez jusqu'à ce que le chiffre « 0 » apparaisse à l'écran.
3. Placez le bol en acier inoxydable sur la plate-forme en verre de la balance.
4. Afin d'annuler le poids du bol vide, appuyez sur le bouton MODE/TARE pendant 2 secondes. Attendez jusqu'à ce que le chiffre « 0 » apparaisse à l'écran. Ceci a pour but d'assurer que le poids du bol vide soit soustrait de poids total du bol et des ingrédients.
5. Vous pouvez maintenant peser votre premier ingrédient. Déposez l'ingrédient dans le bol jusqu'à ce que le poids désiré apparaisse à l'écran.
6. Vous pouvez ensuite peser le(s) prochain(s) ingrédient(s). Déposez l'ingrédient ou les ingrédients additionnel(s) dans le bol jusqu'à ce que le poids désiré apparaisse à l'écran.

REMARQUE : Si vous désirez visionner le poids d'ingrédients individuels au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés dans le bol, choisissez l'option TARE chaque fois que vous ajoutez un nouvel ingrédient.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Afin de conserver la puissance des piles, la balance s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant environ une minute. Afin d'éteindre la balance manuellement, appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes.

MESSAGES À L'ÉCRAN


La balance de cuisine Cuisinart^{MD} indique les messages suivants à l'écran afin d'en simplifier l'usage.



Apparaît lorsque vous allumez la balance. Attendez que le chiffre « 0 » apparaisse à l'écran avant de commencer à peser.



Apparaît lorsque vous ramenez la balance à zéro lors de l'usage de l'option TARE. Attendez que le chiffre « 0 » apparaisse à l'écran avant de commencer à peser. Apparaît lorsque la balance est prête à être utilisée.



Apparaît lorsque la balance est surchargée. Enlevez l'excédent de poids de la balance.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Si vous prenez soin de votre balance, vous pourrez en profiter pendant des années. Nettoyez la surface et les boutons du panneau avec un linge humide. N'appliquez pas d'eau ni de détergent à vaisselle directement sur les parties électroniques de la balance, car ceci peut causer une défaillance ou un pesage inexact. Vous pouvez placer votre balance sur le comptoir de cuisine, avec vos autres produits Cuisinart^{MD}, ou la ranger dans une armoire ou une bibliothèque. Prenez-en soin afin d'assurer un usage approprié pendant des années.

PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

1. N'immergez pas la balance dans de l'eau et ne la placez pas sous l'eau courante.
2. Ne placez pas des objets chauds sur la balance.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
4. Ne rangez pas d'objets sur la balance.

GARANTIE

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les outils et gadgets de Cuisinart^{MD} sont garantis pour être exempts de défauts dans les matériaux et la fabrication dans le cadre d'un usage domestique normal, à partir de la date de l'achat original et pendant toute la durée de la vie de l'acheteur original. Si votre outil ou gadget s'avère défectueux pendant la durée de votre vie, nous le réparerons (ou, si nous le jugeons nécessaire, nous le remplacerons) gratuitement, sauf en ce qui a trait aux frais d'expédition et de manutention. Pour obtenir du service relatif à la garantie, veuillez communiquer sans frais avec notre Centre de service aux consommateurs, au 1-800-472-7606, ou écrivez au Centre de service aux consommateurs, Cuisinart Canada, 100 Conair Parkway, Woodbridge, ON L4H 0L2. Afin de faciliter la rapidité et l'exactitude du retour de votre produit, veuillez inclure 7,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit.

Assurez-vous d'inclure une adresse de retour, la description du problème relié au produit, votre numéro de téléphone et toute autre information pertinente au retour du produit. Veuillez payer par chèque ou mandat postal, payable à l'ordre de Cuisinart Canada. Cette garantie exclut les dommages causés suite à un accident, un mauvais usage ou un abus, y compris les dommages causés par la surchauffe, et elle ne s'applique pas aux égratignures, taches, décolorations ou autres dommages aux surfaces externes ou internes qui ne nuisent pas à l'utilité fonctionnelle de l'outil ou du gadget. Cette garantie exclut également expressément tous les dommages consécutifs ou indirects.

©2018 Cuisinart Canada

100 Conair Parkway, Woodbridge, ON L4H 0L2

Imprimé en Chine | 18CC033343

*Toutes les marques de commerce ou marques de service de tiers utilisées aux présentes sont les marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.