

# Cuisinart<sup>MD</sup>

## LIVRET D'INSTRUCTIONS



**Grille-pain à fentes longues Cuisinart<sup>MD</sup>**

**SÉRIE CPT-2500C**

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

---

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, surtout en présence d'enfants, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires, dont celles-ci :

1. Lisez toutes les instructions.
2. **Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le manipuler ou de le nettoyer.**
3. Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez les boutons ou manettes.
4. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne mettez pas le cordon, la fiche ni aucune pièce du grille-pain dans l'eau ou un autre liquide. (Voyez les instructions pour le nettoyage.)
5. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant de troubles moteurs, sensoriels ou mentaux ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance. Exercer une supervision étroite quand un appareil est utilisé à proximité d'enfants. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. N'utilisez pas un appareil électrique dont la fiche ou le cordon d'alimentation sont endommagés ou après qu'il a mal fonctionné, a été échappé, a été échappé dans l'eau ou a été endommagé de quelque façon que ce soit ou encore, qui fonctionne mal. Retournez-le au magasin où il a été acheté pour le faire examiner et réparer au besoin.
7. N'utilisez jamais l'appareil avec des accessoires non recommandés par Cuisinart afin d'éviter les blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur un élément chaud de cuisinière au gaz ou électrique ou à proximité, ni dans un four chaud.
11. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
12. Ne mettez pas d'aliments de très grande taille ou des emballages ou des ustensiles en métal dans le grille-pain, car cela pourrait créer un risque d'incendie ou de choc électrique.
13. Assurez-vous que l'appareil n'est pas en contact avec un matériau inflammable (tels que rideaux ou tentures) ou les murs pendant qu'il est

en marche; cela créerait un risque d'incendie. Ne l'utilisez pas sous les armoires de cuisine.

14. N'essayez pas de déloger des aliments dans le grille-pain pendant qu'il est branché dans la prise électrique.
15. Pour éviter les risques d'incendie, ne laissez jamais le grille-pain fonctionner sans surveillance.
16. Pour débrancher l'appareil, commencez par appuyer sur le bouton Annulation, puis retirez la fiche de la prise murale. Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de poser ou déposer des pièces.
17. Ne faites pas fonctionner un appareil électrique dans un module de rangement sur le comptoir ni sous une armoire suspendue. **Lorsque vous rangez un appareil dans un module de rangement, prenez soin de le débrancher de la prise électrique.** Laisser l'appareil branché peut causer un risque d'incendie, spécialement si l'appareil touche les parois ou la porte de l'armoire lorsqu'on la ferme.

## CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

### INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON COURT

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation électrique court pour éviter les blessures que présentent les risques d'emmêlement ou de chute reliés à un cordon long.

Vous pouvez utiliser une rallonge électrique, à condition qu'elle ait un calibre égal ou supérieur à celui de l'appareil et qu'elle soit placée de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table pour éviter que les enfants ou les animaux domestiques ne puissent l'atteindre ou que quelqu'un ne trébuche dessus.

**AVIS : L'appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si la fiche n'entre pas, inversez-la; si elle ne fait**

toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne contournerez pas cette mesure de sécurité de quelque manière que ce soit.

## TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes	2
Caractéristiques et avantages	3
Mise en service	4
Mode d'emploi	4
Fonctions	4
Conseils d'utilisation	5

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1. Deux fentes extra-longues**  
Deux fentes de 10 pouces (25 cm) de long. Capacité de quatre tranches de pain standard ou de deux tranches longues.
- 2. Manette à surélévation**  
Remonte les petits articles plus hauts pour que vous puissiez les retirer facilement.
- 3. Bouton Bagel**  
Prolonge le cycle de grillage. Un témoin à DEL s'allume lorsque la fonction est sélectionnée.
- 4. Bouton Réchauffage**  
Réchauffe les articles, sans les griller ou les brunir. Un témoin à DEL s'allume lorsque la fonction est sélectionnée.
- 5. Bouton Décongélation**  
Décongèle et grille le pain congelé. Un témoin à DEL s'allume lorsque la fonction est sélectionnée.
- 6. Sélecteur de brunissage**  
Permet de choisir l'un de sept degrés de brunissage, du plus pâle au plus foncé.
- 7. Bouton Annulation**  
Récupère les miettes et facilite le nettoyage.
- 8. Ramasse-miettes coulissant (non montré)**  
Pulls out to clean crumbs that collect in bottom of toaster.

Nettoyage et entretien	5
Garantie	6

## INTRODUCTION

Voici un grille-pain conçu pour vous donner des rôties de pain artisanal, de ménage ou de boulangerie exactement comme vous les aimez. Chaque fente peut recevoir deux tranches de pain de taille standard ou une tranche de pain extra-longue. De plus, les fentes sont plus larges afin d'accueillir différentes formes, des tranches plus épaisses et de plus gros bagels. Vous aimez votre pain grillé en fines tranches? Pas de souci! Des guides d'autocentrage assurent un grillage parfaitement uniforme.

### 9. Range-cordon (non montré)

Permet d'enrouler la longueur excédentaire de cordon pour qu'elle ne traîne pas sur le comptoir.



---

## MISE EN SERVICE

Déroulez le cordon d'alimentation. Vérifiez que le ramasse-miettes est en position et qu'il n'y a rien dans les fentes du grille-pain. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

## MODE D'EMPLOI

- 1. Insérez les articles à griller dans les fentes**  
Chacune des deux fentes peut recevoir deux tranches de pain de taille standard ou une tranche de pain longue. **Assurez-vous** que le chariot est à sa position haute.
- 2. Démarrez le grillage**  
Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position basse.
- 3. Réglez le degré de grillage**  
Tournez le cadran sélecteur au degré de grillage désiré, entre 1 et 7. Voici les options possibles :

RÉGLAGES	COULEUR
1-2	pâle
3-4	moyenne
5-7	foncée
- 4. Sélectionnez la fonction désirée**  
Les fonctions Bagel, Réchauffage ou Décongélation peuvent seulement sélectionnées une fois que la manette a été abaissée et que le grillage a débuté. Un témoin bleu s'allume pour indiquer que la fonction a été sélectionnée.
- 5. Pour interrompre le grillage**  
À l'expiration du cycle de grillage, le chariot remonte. Pour interrompre le cycle avant la fin, il suffit d'appuyer sur le bouton Annulation.
- 6. Débranchez le grille-pain quand vous en avez fini.**

## FONCTIONS

### Bagel

La fonction Bagel a un cycle de grillage un peu plus long pour tenir compte de l'épaisseur additionnelle du pain. Le témoin à DEL s'allume pour indiquer que la fonction a été sélectionnée.



Une icône directionnelle sur le dessus du grille-pain montre la bonne façon de placer le bagel dans le grille-pain; la face coupée doit toujours être tournée à l'opposé du milieu de la paire de fentes.

### Décongélation

La fonction Décongélation a un cycle un peu plus long, qui sert à faire décongeler l'aliment, avant de le griller. Le témoin à DEL s'allume pour indiquer que la fonction a été sélectionnée.

### Réchauffage

La fonction Réchauffage réchauffe les articles, sans les griller ou les brunir. Le témoin à DEL s'allume pour indiquer que la fonction a été sélectionnée.

### Annulation

La fonction Annulation interrompt le cycle de grillage et remonte automatiquement le chariot.

---

## CONSEILS D'UTILISATION

### Conseils utiles concernant le grillage

Le grillage consiste à faire sécher et cuire le pain. Donc, la durée de grillage varie en fonction de l'humidité du pain.

- Si le pain est un peu sec, utilisez un degré de grillage plus pâle que vous ne le feriez normalement.
- Pour le pain très frais ou au blé entier, utilisez un degré de grillage plus foncé que vous ne feriez normalement.
- Les pains qui présentent une surface très inégale, comme les muffins anglais, nécessitent un degré de grillage plus foncé.
- Les tranches de pain épaisses prennent plus de temps – et parfois beaucoup plus de temps – à griller, puisqu'il faut qu'une plus grande humidité s'en évapore avant que le grillage commence. Il faut parfois soumettre le pain à deux cycles de grillage.
- Quand vous faites griller du pain aux raisins ou à d'autres fruits, enlevez les fruits qui se détachent de la surface avant de mettre le pain dans le grille-pain. Cela les empêchera de tomber dans le fond ou de coller aux guides métalliques dans les fentes.
- Pour faire griller un bagel, tranchez-le en deux moitiés égales.

### Pains, gaufres, crêpes, pain doré et bagels congelés

Ces articles doivent être décongelés à l'aide de la fonction Décongélation avant d'être grillés. Insérez l'article dans la fente, sélectionnez la fonction désirée, sélectionnez la fonction Décongélation, réglez le degré de brunissage (1 à 7) et descendez le chariot.

### Grillardises

Il faut être très prudent quand on réchauffe des grillardises dans le grille-pain, car la garniture à l'intérieur peut devenir très chaude, bien avant que l'extérieur ne soit grillé. Commencez par utiliser le degré de grillage le plus pâle. Ne laissez jamais le grille-pain sans surveillance quand vous faites griller ou réchauffer des grillardises.

### Quelques conseils

- N'insérez jamais les aliments de force dans les fentes; ils devraient glisser librement entre les guides métalliques.
- Ne faites pas griller des tranches de pain beurrées dans le grille-pain, car cela risquerait de provoquer un incendie.
- Le grillage inégal est habituellement le résultat de l'inégalité dans l'épaisseur des tranches.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez toujours le grille-pain refroidir parfaitement avant de le nettoyer.

1. **Débranchez toujours le grille-pain de la prise de courant avant de le nettoyer.**
2. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs. Passez simplement un chiffon humide propre sur l'extérieur, puis essuyez-le parfaitement avec un linge sec.
3. Pour éliminer les miettes, sortez le ramasse-miettes du grille-pain et videz-le. Essuyez-le avec un chiffon doux, puis remettez-le en position. Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans le ramasse-miettes.
4. Pour retirer un article coincé, débranchez le grille-pain, tournez-le à l'envers et secouez-le délicatement. N'insérez jamais d'instruments durs ou pointus dans une fente, car vous risqueriez d'endommager le grille-pain et de causer un danger pour la sécurité.
5. N'enroulez jamais le cordon autour du grille-pain. Utilisez plutôt les pinces spécialement conçues sur le dessous du grille-pain.
6. Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service autorisé.

# GARANTIE

## GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca) et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

**Numéro sans frais :**

1-800-472-7606

**Adresse :**

Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, ON L4H 0L2

**Adresse électronique :**

[consumer\\_Canada@conair.com](mailto:consumer_Canada@conair.com)

**Modèle:**

Série CPT-2500C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit\*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

\* Le code de date paraît sous la forme SSAA (semaine et année).  
Par exemple, 2420 désigne la 24e semaine de l'année 2020.

**Remarque :** Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606.  
Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)

©2021 Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway,  
Woodbridge, ON L4H 0L2

Imprimé en Chine

21CC078362

IB-16676-CAN