

électroniques de la balance, car cela risque d'endommager la balance et de fausser la pesée. Vous pouvez laisser votre balance à portée de main sur le comptoir de cuisine avec vos autres produits Cuisinart<sup>MD</sup> ou la ranger dans une armoire ou sur une tablette de cuisine.

#### ■ PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

1. N'immergez pas la balance dans l'eau et ne la mettez pas sous l'eau courante.
2. Ne mettez pas d'aliments chauds sur la balance.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur aucune partie de la balance.
4. Ne coupez pas et ne hachez pas d'aliments sur le plateau. Ne rangez rien sur la balance.

### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Votre balance de cuisine Cuisinart<sup>MD</sup> est garantie contre les vices de matière et de fabrication, en usage domestique normal, à partir de la date originale d'achat et ce, pour la durée de vie de l'acheteur original. Pour enregistrer votre produit de manière rapide et efficace, visitez notre site Web à [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca). Notez cependant que même si vous enregistrez votre produit, vous devez conserver la preuve d'achat originale au cas où vous auriez éventuellement besoin de vous prévaloir des avantages de la garantie. Si votre produit Cuisinart<sup>MD</sup> devait s'avérer défectueux au cours de la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, le remplacerons sans frais, sauf pour l'expédition et la manutention. Pour obtenir un service au titre de la garantie, veuillez communiquer avec nous en appelant notre Service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-472-7606 ou en écrivant à notre Centre de service après-vente, Cuisinart, 100 Conair Parkway, Woodbridge, ON, L4H 0L2, ou par courriel à [Consumer\\_Canada@Conair.com](mailto:Consumer_Canada@Conair.com). Afin d'assurer un traitement rapide et exact du retour de votre produit, prenez soin d'inclure la preuve d'achat, ainsi qu'un chèque ou mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de transport et de manutention. Veuillez également nous fournir vos nom, adresse et numéro de téléphone, une description du problème et tout autre renseignement pertinent quant à la raison du retour du produit. Prière d'indiquer le nom de la personne à qui libeller le chèque ou le mandat de Cuisinart Canada. **REMARQUE :** Pour une plus grande protection et une manutention plus sûre du produit Cuisinart<sup>MD</sup> que vous retournez, nous vous recommandons d'utiliser un service de livraison assuré et suivi. La maison Cuisinart ne peut être tenue responsable des dommages encourus lors du transport, ni des envois qu'elle n'a pas reçus. La garantie ne couvre pas les produits perdus ou endommagés. La présente garantie ne couvre pas les dommages imputables à des accidents ou à un usage impropre ou abusif, y compris les dommages causés par une surchauffe, ni les égratignures, les taches, les imperfections mineures, la décoloration ou les variations de couleur, ni les dommages aux surfaces externes ou internes qui ne compromettent pas l'utilité pratique de la balance. Cette garantie fait également exclusion expresse de tout dommage fortuit ou indirect.

# Cuisinart<sup>MD</sup>

## Utilisation et entretien



Visitez notre site Web :  
[WWW.CUISINART.CA](http://WWW.CUISINART.CA)

Courriel centre au consommateur  
[CONSUMER\\_CANADA@CONAIR.COM](mailto:CONSUMER_CANADA@CONAIR.COM)

## GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE LA BALANCE DE CUISINE

Le pesage est la façon la plus rapide et la plus précise de mesurer des ingrédients secs et solides, comme le sucre, la farine et le shortening, pour obtenir des résultats de cuisson constants. La balance de cuisine Cuisinart<sup>MD</sup> est conçue pour répondre à tous vos besoins de pesage à la maison. Utilisez-la pour peser avec précision les ingrédients des recettes ou les portions indiquées dans les régimes diététiques. Vous pouvez également l'utiliser pour peser des lettres et des colis afin de vous assurer de les affranchir suffisamment.

La balance de cuisine Cuisinart<sup>MD</sup> est compacte, légère et peu encombrante. Elle est facile à utiliser et simple à nettoyer. Elle pèse par incréments de 1 gr (1/8 oz) et a une capacité de 5 kg (11 livres). Elle passe d'un mode à l'autre (métrique ou impérial) sur simple effleurement d'une touche.

#### ■ MODE D'EMPLOI

Retirez toutes les étiquettes et les pellicules protectrices de la balance avant l'emploi.

#### POSE DES PILES

La balance est livrée avec 2 piles AAA. Posez les piles dans le compartiment sur le dessous de la balance.

**REMARQUE :** Les piles doivent être remplacées quand l'afficheur indique « LO ».

#### PESAGE DES INGRÉDIENTS

1. Placez la balance sur une surface dure et de niveau.\*
2. Vous pouvez peser directement sur le plateau en verre ou dans un bol ou un récipient en verre pour une plus grande salubrité alimentaire (voir la fonction de tarage).
3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer la balance : l'indication « 8888 » paraît sur l'afficheur, suivie de « 0 ». La balance est alors prête à être utilisée.
4. Mettez l'aliment ou l'objet sur le plateau et lisez le poids indiqué sur l'afficheur.  
\* Le tout petit symbole « o » indique que la balance est suffisamment de niveau pour une pesée exacte.

**REMARQUES :** Le poids est mesuré en incréments de 1 g et le poids maximal est de 5,2 kg. Au-delà de ce poids, la balance sera surchargée et l'afficheur indiquera « Err ». La balance est très sensible; ne touchez à aucune partie pendant l'opération de pesage.

#### CHANGEMENT DE MODES

Pour passer du mode métrique (g et kg) au mode impérial (oz et lb) ou vice-versa, vous n'avez qu'à appuyer une fois sur la touche UNIT.

#### ■ TARAGE | PESÉE AVEC UN BOL

Quand on pèse des ingrédients dans un bol ou autre contenant, il est possible de soustraire le poids du contenant en utilisant la fonction de tarage et obtenir seulement le poids des ingrédients. Quand on enlève le contenant de la balance, l'afficheur indique un poids négatif (cela correspond au poids du contenant).

1. Mettez le bol sur le plateau.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF : l'indication « 8888 » paraît sur l'afficheur. Attendez jusqu'à ce que l'indication « 0 » paraisse sur l'afficheur.
3. Pour tarer, appuyez sur la touche TARE une fois : l'indication « 0 » paraîtra sur l'afficheur. Mettez l'ingrédient dans le bol : le poids de l'ingrédient est affiché.

#### AJOUTER ET PESER

La fonction Ajouter et peser permet d'ajouter des ingrédients successivement pour atteindre un certain poids (p. ex. 300 g de farine).

1. Placez la balance sur une surface stable et de niveau.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF et attendez que l'indication « 0 » paraisse sur l'afficheur.
3. Mettez le bol dans lequel vous mettez les ingrédients sur la balance.
4. Appuyez sur la touche TARE et attendez que l'indication « 0 » paraisse sur l'afficheur. Cela permet de soustraire le poids du bol vide.
5. Vous pouvez maintenant peser votre premier ingrédient. Mettez l'ingrédient dans le bol et attendez que le poids soit affiché à l'écran.
6. Vous pouvez ensuite peser les ingrédients suivants. Mettez l'ingrédient dans le bol et attendez que le poids soit affiché à l'écran.

**REMARQUE :** Pour voir le poids des ingrédients individuels au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés dans le bol, appuyez sur la touche TARE chaque fois que vous ajoutez un nouvel ingrédient.

#### ■ ARRÊT AUTOMATIQUE


Afin d'économiser l'énergie des piles, la balance s'éteint automatiquement après 1 minute d'inactivité. Pour l'éteindre manuellement, appuyez sur la touche ON/OFF pendant 2 secondes.

#### ■ MESSAGES AFFICHÉS

Voici les messages qui sont présentés sur l'afficheur :

 Paraît à la mise en marche de balance. Attendez que l'indication « 0 » paraisse sur l'afficheur avant de commencer à peser.

 Paraît à la remise à zéro avec la fonction TARE. Attendez que l'indication « 0 » paraisse sur l'afficheur avant de commencer à peser. Paraît quand la balance est prête à l'emploi.

 Paraît quand la balance est surchargée. Enlevez l'excédent de poids de la balance..

#### ■ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Prenez bien soin de votre balance et elle vous servira pendant de nombreuses années. Après l'utilisation, éteignez la balance. Essayez le plateau et les touches avec un linge humide. Ne mettez pas d'eau ni de détergent à vaisselle directement sur les parties